

УШМ (Болгарка) Metabo W 14-125 Ergo

Особенности инструмента:

1. Поворачиваемая без применения инструмента ручка захвата.
2. Мощность: 1400 Вт; масса: 2.7 кг; диаметр диска: 125 мм; число оборотов: 10000 об/мин.

Применение инструмента:

1. Перед установкой и снятием шлифовального диска, убедитесь в том, что инструмент выключен и отключен от источника питания.
2. Наденьте внутренний фланец на вал машины. Наденьте шлифовальный круг на внутренний фланец и затяните запорную гайку на валу.
3. Для затяжки запорной гайки нажмите на фиксатор вала так, чтобы он не вращался, и затем с помощью ключа запорной гайки крепко затяните гайку по часовой стрелке.

ВНИМАНИЕ:

Никогда не нажимайте на фиксатор вала при вращающемся вале, так как это приведет к выходу машины из строя.

4. Для начала работы подключите инструмент к питающей сети и нажмите на выключатель пуска.
5. Крепко удерживая машину руками, введите диск в контакт с поверхностью образца. Угол наклона диска к поверхности образца должен находиться в пределах 15° - 30°.

ВНИМАНИЕ:

Никогда не прикладывайте силу к устройству. Вес машины создает достаточное давление.

При работе с инструментом соблюдайте правила техники безопасности:

1. Во время работы всегда используйте защитные очки и средства защиты органов слуха.
2. Оберегайте шпиндель, фланцы (в особенности установочные поверхности) и запорную гайку от повреждений. Их повреждение может привести к выходу из строя круга.
3. Следите за направлением потока вылетающих искр. Держите машину так, чтобы поток был направлен в направлении от Вас, от других людей и горючих материалов.
4. При работе располагайте шнур электропитания так, чтобы он находился сзади машины.
5. Перед любыми манипуляциями с инструментом вытаскивайте штепсель из розетки.
6. В случае возникновения неисправности не пытайтесь устранить неполадку собственными руками.

Инструмент сдается в пункт проката в чистом виде, не сочтите за труд и протрите влажной салфеткой послуживший вам инструмент!!!