

Электроробзик Makita 4329

Особенности инструмента:

1. Инструмент оснащен регулятором скорости для оптимальной распиловки различных материалов.
2. Литая алюминиевая база с регулировкой угла до 45° в обе стороны для выполнения точной распиловки.
3. Потребляемая мощность: 450 Вт, частота хода: 500 - 3100 /мин, вес: 1.9 кг.

Применение инструмента:

1. Перед установкой пильного полотна убедитесь, что инструмент отключен от источника питания.
2. Установка пильного полотна:
 - 2.1. Поверните зажимной рычаг до упора вперед и отпустите.
 - 2.2. Вставьте пильное полотно до упора. При этом убедитесь в том, что полотно установлено зубьями вперед и правильно расположено в пазу опорного ролика.
 - 2.3. Верните зажимной рычаг в его исходное положение.
3. Для начала работы подключите инструмент к питающей сети, после чего установите его так, чтобы направляющая панель плотно прилегала к заготовке.
4. Нажмите кнопку «Пуск» на корпусе аппарата и, уверенно удерживая одной рукой, перемещайте инструмент вперед. При работе не прикладывайте усилия к устройству.

При работе с инструментом соблюдайте правила техники безопасности:

1. Всегда пользуйтесь перчатками и средствами защиты глаз и органов слуха.
2. Следите за тем, чтобы ваши волосы, одежда и перчатки находились вдали от подвижных частей инструмента.
3. При пилении направляющая панель должна плотно прилегать к заготовке.
4. При перерыве в работе отключите электроинструмент и подержите его в руке до полной остановки пильного полотна.
5. Не прикасайтесь к пильному полотну сразу же после эксплуатации (оно может быть очень горячим и обжечь вашу кожу).
6. Перед любыми манипуляциями с инструментом вынимайте сетевую вилку из розетки.
7. В случае возникновения неисправности не пытайтесь устранить неполадку собственными руками.

Инструмент сдается в пункт проката в чистом виде, не сочтите за труд и протрите влажной салфеткой послуживший вам инструмент!!!