

Паркетшлифовальная машина Lagler Flip («сапожок») К

Особенности инструмента:

1. Машина предназначена для обработки краевых участков паркетных и других деревянных полов, лестниц, участков пола возле стен, под радиаторами центрального отопления и других труднодоступных мест, так называемых «мертвых зон».
2. Производительность 5 кв.м./час, диаметр шлифовального диска 150 мм, вес 9.8 кг.

Применение инструмента:

1. Перед началом работы тщательно очистите пол от металлических предметов, строительного мусора и грязи, выступающие гвозди утопите или удалите.
2. Закрепите обрабатывающий диск на шлифовальную головку.
3. Произведите центровку колес, чтобы поверхность диска была строго параллельно полу.
4. Установите мешок для сбора древесной пыли на патрубок.
5. Подключите машину к питающей сети и запустите её, нажав кнопку «включение».
4. Медленным перемещением машины по обрабатываемой поверхности проводите шлифовальные работы.

При работе с инструментом соблюдайте правила техники безопасности:

1. Всегда пользуйтесь перчатками и средствами защиты органов слуха.
2. Подключайте машину к питающей сети при помощи штепсельного соединения, имеющего защитный заземляющий контакт.
3. Не допускайте скручивания, натяжения, крутых изгибов и попадания кабеля под колеса и в рабочий орган машины.
4. ЗАПРЕЩЕНО производить шлифовку загрязненных полов, а также полов, имеющих выступающие гвозди и другие металлические включения.
5. В случае возникновения неисправности не пытайтесь устранить неполадку собственными руками.

Инструмент сдается в пункт проката в чистом виде, не сочтите за труд и протрите влажной салфеткой послуживший вам инструмент!!!