

Шлифмашина ленточная Makita 9911 BK

Особенности инструмента:

1. Уникальная конструкция инструмента позволяет шлифовать пол у края стены.
2. Инструмент оснащен мешком для сбора пыли, регулировкой частоты вращения и блокировкой кнопки выключения.
3. Макс. скорость ленты 270 м/мин, ширина ленты 76 мм, вес 2.6 кг.

Применение инструмента:

1. Оттяните рычаг на сколько возможно и установите абразивную ленту с внешней стороны роликов. После чего верните рычаг в первоначальное положение.
2. Наденьте мешок для сбора пыли на горловину пылевыпускного отверстия. Для получения наилучшего результата работы, освобождайте мешок от пыли, когда он наполнится наполовину.
3. Подключите машину к питающей сети и нажмите кнопку включения.
4. Для фиксации придерживайте включатель нажатым и дополнительно нажмите кнопку фиксации.
5. С помощью регулятора скорости вращения выберите подходящую для себя скорость в зависимости от обрабатываемого материала.
6. Приведя в соприкосновение поверхности ленты и образца, перемещайте устройство возвратно-поступательными движениями с умеренным прижатием. Помните, что чрезмерное повышение усилия прижатия не ведет к повышению производительности.

При работе с инструментом соблюдайте правила техники безопасности:

1. Всегда пользуйтесь перчатками и средствами защиты глаз и органов слуха.
2. Используйте инструмент только для сухого шлифования.
3. Прежде чем нажать кнопку пуска убедитесь в том, что лента не касается поверхности образца.
4. Не допускайте скручивания, натяжения, крутых изгибов и попадания кабеля под рабочий орган машины.
5. Перед любыми манипуляциями с инструментом вытаскивайте штепсель из розетки.
6. В случае возникновения неисправности не пытайтесь устранить неполадку собственными руками.

Инструмент сдается в пункт проката в чистом виде, не сочтите за труд и протрите влажной салфеткой послуживший вам инструмент!!!