

Шлифмашина эксцентриковая Bosch GEX 125-150 AVE B

Особенности инструмента:

1. Машина предназначена для сухого шлифования поверхностей из древесины.
2. Инструмент оснащен регулировкой частоты вращения, тормозом двигателя и блокировкой кнопки включения.
3. Макс. частота вращения диска 12000 об/мин, макс. диаметр диска 150 мм, крепление листа липучка.

Применение инструмента:

1. Прикрепите шлифовальную шкурку необходимой вам зернистости к опорной шлифовальной тарелке.
2. Подключите машину к питающей сети и нажмите на выключатель.
3. Для фиксирования выключателя придержите его нажатым и дополнительно нажмите кнопку фиксирования.
4. С помощью установочного на инструменте колесика вы можете отрегулировать частоту колебания.
5. Приставьте инструмент всей абразивной поверхностью к обрабатываемой поверхности и перемещайте с умеренным прижатием. Помните, что чрезмерное повышение усилия прижатия не ведет к повышению производительности.

При работе с инструментом соблюдайте правила техники безопасности:

1. Всегда пользуйтесь перчатками и средствами защиты глаз и органов слуха.
2. Используйте инструмент только для сухого шлифования древесины.
3. Подключайте машину к питающей сети при помощи штепсельного соединения, имеющего защитный заземляющий контакт.
4. Не допускайте скручивания, натяжения, крутых изгибов и попадания кабеля под рабочий орган машины.
5. Перед любыми манипуляциями с инструментом вытаскивайте штепсель из розетки.
6. В случае возникновения неисправности не пытайтесь устранить неполадку собственными руками.

Инструмент сдается в пункт проката в чистом виде, не сочтите за труд и протрите влажной салфеткой послуживший вам инструмент!!!