

Электрорез Makita 4112S

Особенности инструмента:

1. Инструмент применяется для: резки строительных блоков, бордюров, тротуаров и литого бетона, полов и стен.
2. Мощность: 2400 Вт, диаметр диска: 300 мм, глубина реза: 0-100 мм, число оборотов: 3600 об/мин, вес: 10.3 кг.

Применение инструмента:

1. Перед установкой диска убедитесь, что инструмент отключен от источника питания.
2. Установите диск на шпиндель.
3. Установите установочные вставки на шпиндель, и закрепите болт с шестигранной головкой.
4. Прикрепите шланг пылесоса к поворотному патрубку или закройте отверстие патрубка специальной заглушкой.
5. Для регулировки глубины пропила предусмотрен регулировочный ползунок со шкалой глубины пропила.
6. Подключите инструмент к источнику питания.
7. Прижмите машину салазками к стене. Запустите двигатель, нажав кнопку на рукоятке инструмента, и равномерно введите диски в материал на полную глубину, после чего начинайте перемещение машины в заданном направлении.

При работе с инструментом соблюдайте правила техники безопасности:

1. Всегда пользуйтесь перчатками и средствами защиты глаз и органов слуха.
2. Следите за тем, чтобы ваши волосы, одежда и перчатки находились вдали от подвижных частей инструмента.
3. Если произошла поломка диска, немедленно остановите двигатель, отключите машину от сети и замените диск.
4. При перерыве в работе отключите электроинструмент и подержите его в руках до полной остановки пильного диска.
5. Перед любыми манипуляциями с инструментом вынимайте сетевую вилку из розетки.
6. В случае возникновения неисправности не пытайтесь устранить неполадку собственными руками.

Инструмент сдается в пункт проката в чистом виде, не считите за труд и протрите влажной салфеткой послуживший вам инструмент!!!