

## **Швонарезчик Masalta MF 20-4**

### **Особенности инструмента:**

1. Инструмент применяется для нарезки швов на бетонных или асфальтных поверхностях.
2. Регулируемая рукоятка обеспечивает низкую вибрацию и позволяет занять эргономичное рабочее положение.
3. Мощность: 9800 Вт, диаметр диска: 350-500 мм, макс. глубина реза: 170 мм, размеры: 180x55x105 см, вес: 195 кг, модель двигателя: Honda GX390K1, тип топлива: бензин.

### **Применение инструмента:**

1. Перед началом работы проверяется уровень масла в двигателе, после чего в топливный бак заливается чистый 92 бензин, а в резервуар для воды заливается чистая вода, которая в процессе работы машины охлаждает диск и предотвращается появление пыли.
2. Перед запуском двигателя открываем топливный кран и закрываем заслонку (если запускается уже прогретый двигатель, то заслонка должна быть открыта).
3. Переверните на инструменте переключатель в положение запуска двигателя (on) и плавно без резких рывков, но при этом уверенным и быстрым движением потяните рукоятку веревочного стартера на себя.
4. Когда длина шнура на веревочном стартере закончится, плавно верните шнур в приемник, не выпуская рукоятки веревочного стартера из руки.
5. После запуска даем прогреться двигателю 2-3 мин. (если двигатель запускается на холодную, то через 30 сек. открываем заслонку).
6. Далее открываем кран подачи воды и вводим диск в бетонную стяжку пола или асфальт на необходимую глубину при помощи вращающейся рукоятки на панели (против часовой стрелки). Затем начинаем плавное перемещение машины в заданном направлении реза.

### **При работе с инструментом соблюдайте правила техники безопасности:**

1. Всегда пользуйтесь перчатками и средствами защиты глаз и органов слуха.
2. Следите за тем, чтобы ваши волосы, одежда и перчатки находились вдали от подвижных частей инструмента.
3. Если произошла поломка диска, немедленно заглушите двигатель и замените диск.
4. Не применяйте инструмент в закрытых и плохо проветриваемых помещениях.
5. В случае возникновения неисправности не пытайтесь устранить неполадку собственными руками.

**Инструмент сдается в пункт проката в чистом виде, не считите за труд и протрите влажной салфеткой послуживший вам инструмент!!!**